

## ACTUALIZACIÓN GPS MLR VERSIÓN 2.7

### **Pasos que tienes que realizar de forma fácil para actualizar la versión 2.7 de tu GPS MLR**

1. Habré el explorador y creas una carpeta llamada LOAD MLR en archivos de programa.
2. Coloca los archivos que has recibido la carpeta LOAD MLR
3. Habré la carpeta LOAD MLR y arrastra el acceso directo LOAD MLR hacia el escritorio.
4. Ya Puedes cerrarlo todo.
5. Conecta tu GPS MLR al ordenador mediante el cable de conexión GPS MLR a PC.
6. Enciende tu GPS MLR y comprueba que el puerto de serie este activado (mirar manual).
7. Haz doble clic en el acceso directo LOAD MLR que tienes en el escritorio. Comprobaras que se habrá una ventana.
8. Solo te queda confirmar la actualización haciendo un clic en la pestaña que tiene una pantalla.
9. Se borra el software que tenias en el GPS y se actualiza con el nuevo.
10. Para comprobar la actualización solo tienes que mirar que en la pantalla de tu GPS MLR.